


# REGLAGE DE LA MOTORISATION

## Problème d'ouverture ou de fermeture :


**Faire un auto apprentissage :** (Paramétrer la course du moteur).

### Démarche à suivre :

- Ouvrir le coffret à l'aide d'un tournevis cruciforme :



ou



- Appuyez 3 secondes sur « + » au niveau de la carte de commande

**« Il est possible d'interrompre à tout moment l'auto-apprentissage en appuyant sur SET. »**



Appuyez 3 secondes sur « + »



### Déroulement de l'auto apprentissage :

-Le feu clignotant se met en route (1 clignotant par seconde).

**Phase 0 :** détection butée de fermeture

*Le portail se ferme jusqu'en butée de fermeture.*

**Phase 1 :** mesure longueur d'ouverture

*Le portail s'ouvre jusqu'en butée d'ouverture.*

**Phase 2 :** mesure longueur de fermeture

*Le portail se ferme jusqu'en butée de fermeture.*

### Si problème persiste contactez :

ECOLOBEAU

21 bis chemin Lebeau

97470 SAINT BENOIT

TEL : 0693 47 89 57

mail : [ecolobea@gmail.com](mailto:ecolobea@gmail.com)

Web : [www.ecolobeaure](http://www.ecolobeaure)